

金沢大学 レクチャーホール
AVシステム簡易取扱説明書

タッチパネル基本画面

レクチャーホールからAV講義室と大講義室へ映像・音声を送り出す場合に選択します。
 選択された部屋は自動で電源が入り、各部屋のプロジェクターとサブディスプレイにレクチャーホールの映像が表示されます。

・各部屋の表示映像初期設定
 大講義室： VP→レクチャーホールVP / サブディスプレイ→レクチャーホールVP
 AV講義室： VP→レクチャーホールVP / サブディスプレイ→レクチャーホールカメラ



使用機器選択ボタンです。
 ボタンを押すとAVシステムの電源が入ります。

・マイク
 マイクのみを使用する場合に選択します。

・演台PC
 演台のPC入力に接続されたPCとマイクを使用する場合に選択します。
 (演台を操作卓設置の演台接続用コンセントに繋いでおく必要があります。)

・タブレットPC
 操作卓のタブレットPCとマイクを使用する場合に選択します。

詳細設定ボタンです。

・システム終了
 AVシステムを安全にシャットダウンします。

・モニター
 タッチパネルでカメラの映像等を確認できます。

・音量
 マイクやPC、DVD等の音量を調整します。

・環境設定
 VPのオン/オフや自動調整等を行いたい場合に使用します。

・詳細設定
 カメラコントロールやVPで投影する映像の選択等を行います。(詳細は次ページ)

タッチパネル詳細設定画面

VPで投影する映像を全てのソースから選択できます。
選択された映像はレクチャーホールVPで投影されると同時に、「レクチャーホールRGB」の名称で大講義室とAV講義室にも送られています。
注)RGB2とビデオ1は操作卓天板の入力コンセントに接続されている機器の映像となります。

VPで投影する映像を自由に選択できるように、初期設定ロックを解除します。

利用目的解除

プロジェクター/大講義室/AV講義室 送出選択



プレビュー/大講義室/AV講義室 送出選択



「モニター」ボタンで確認する映像を選択できます。
選択された映像は「レクチャーホールNTSC」の名称で大講義室とAV講義室にも送られています。

レクチャー
カメラ

DV
VHS

HDD
DVD

モニター

音量

環境
設定

BACK

機器操作ボタンです。

・レクチャーカメラ
レクチャーホールカメラのズーム、
旋回等のコントロールをおこないま
す。(詳細は次ページ)

・DV/VHS
DV/VHSプレイヤーの再生、
停止等の操作を行います。
(詳細は次ページ)

・HDD/DVD
HDD/DVDプレイヤーの再生、
停止等の操作を行います。
(詳細は次ページ)

・BACK
基本画面に戻ります。



カメラで頻繁に写す場所を登録しておく事ができます。

・セーブ方法

例) P1に登録する場合

- ①「P1」を押します。
- ②「サイズ」や「位置」ボタンを用いて登録したい場所を写します。
- ③「SAVE」ボタンを押します。

カメラの自動調整ボタンです。



前ページの「プレビュー／大講義室／AV講義室 送出選択」で選択されている映像を録画します。



前ページの「プレビュー／大講義室／AV講義室 送出選択」で選択されている映像を録画します。