

自然研大会議室 簡易操作マニュアル（システムの起動）



コントロール卓

最初にプレゼンテーション用のノートPCを起動します。
コントロール初期画面が表示されたらPower on ボタン
をクリックしてシステムを起動します。




コントロール初期画面

システム操作のGUIが表示されます。このとき、パソコン本体でも、タブレットでも操作可能です。



各部の機能

- プラズマディスプレイ（室内4台設置）操作画面
- プロジェクター（正面）操作画面
- モニターディスプレイ（コントロール卓）操作画面



送出機器選択ボタン

ここで選択した機器が、プロジェクター等の表示機器に表示されます。

DV/VHS、DVD/HDD、AUX-IN（持込み機器）、VID（資料提示装置）、PC1（接続パネルに接続した持込みコンピュータ）、PC2（卓上ノートパソコン）の選択

プロジェクター電源ON/OFF、一时无表示ボタン

選択した機器のリモコンボタン

一斉操作・終了ボタン

AV機器音声ボリューム操作ボタン


マイクボリューム操作ボタン

サブコントロール画面への移動

システム終了ボタン

本システムではプロジェクターとプラズマディスプレイに、別々のコンテンツが表示可能です。

自然研大会議室 タッチパネルサブ画面・終了画面説明



システム・シャットダウン確認画面

YESをクリックするとシステムは自動で終了し各機器の電源が切れます。

DVD/HDD、DV/VHSは手動で電源を切ってください。その他の機器は手を触れないでください。



録音・録画設定画面

会議室内の講義その他を録画したり、録音したりすることができます。

現在はカメラが設置されておりませんので音声のみの記録になります。



環境設定画面

スクリーンのみを昇降するとき 사용됩니다。